


此程序將會從目前的 OS6 系統升級到 OS6.1-12 并會保留使用者資料，所有的資料夾和權限設定都會保留，但 **所有安裝的 app/模組需要重新安裝，且所有的使用者密碼需要重新設定。**

1. 請準備一支至少 8GB 的 USB 隨身碟。
2. 下載 OS6.1-12 ZIP 檔案:


http://www.thecus.com/Downloads/beta/DOM/Thecus_USB_Upgrade-N2520_OS6.1-12.zip

大約 1.16GB

3. 將檔案解壓縮至 8GB 以上的 USB 隨身碟，如下圖:



4. 將 NAS 關機并取出硬碟。
5. 將 USB 隨身碟插入 NAS 并將 NAS 開機，等待約 7~15 分鐘，系統會自動關機。
6. 將硬碟放入 NAS 再將 NAS 開機。
7. 過 intelligent NAS 搜尋 NAS，但不需要再次執行初始化，只要找到 NAS IP 即可，進入 NAS 管理者介面。
8. 登入 OS6.0 管理者介面-> 左上角的齒輪圖示 -> 控制板 -> 檔案分享/權限 -> 本地使用者設定->新增使用者并設定權限。



9. 完成.

如果 USB 隨身碟無法升級成功, 請再換另一支 USB 隨身碟試試